



Neb:o


コンパクトおりたたみすべり台

取扱説明書

保証書付き

対象年齢
18ヶ月以上

耐荷重
約 50kg



安全にご使用いただくために

この度は、「コンパクトおりたたみすべり台」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を安全に正しく使用して頂くため、組み立て・ご使用前に必ず本書をよく読み、十分に理解の上
正しく使用してください。

思わぬ事故につながるおそれがありますので下記を必ずお読み頂きお守りください。

- 組み立ては必ず大人の方が行ってください。
※お子さまが部品をさわらないよう注意してください。
- 本書はお読みになったあとも、お手元で大切に保管してください。
- ご使用の際は必ず保護者が付き添って、安全な使いかたをするよう注意してください。
- 使用前に破損や変形の問題がないことを確認し、使用してください。
- ご使用前は必ず点検を行ってください(P6)。
※長期ご使用による劣化破損で怪我のおそれがありますので、定期的に部品などの点検をしてください。万一、異常がある場合は使用を中止してください。
- お子さまが遊ぶ際は、必ず完全に組み立てた状態で使用してください。
- 本製品の対象は 18 ヶ月以上です。
それ以下のお子さま、および体重 50 kg以上の方は使用しないでください。
- 本製品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- まわりに危険のないことを確認し設置、使用してください。
※火気の近くや、階段、ベランダなど転倒のおそれがある場所などの近くでは絶対に設置、使用はしないでください。
- ご使用の際は、本製品の隙間に指や髪の毛、衣類などがはさまらないよう注意してください。
- 靴下など履いたまま使用すると滑りやすく危険ですので、必ず素足で使用してください。
- 脚立や踏み台など、使用目的以外で使用しないでください。
- 梱包材を頭からかぶったり、顔をおおったりしないでください。
- 組み立て前の部品や、外れた部品、破損した部品は口に入れられないよう注意してください。
- 畳、フローリングの上で使用する場合、へこみや傷がつく可能性があります。予めご了承ください。
- 本製品は、指定の組み立て方法以外で組み立てないでください。
- 取扱説明書で指示されている以外の物は取り付けないでください。
- 高温・多湿・直射日光が当たる場所で使用・保管はしないでください。
- 本製品は必ず平らな場所に設置して使用してください。
- 本製品で逆さすべり(頭からすべる)などの危ないすべり方はしないでください。
※お子さまに安全で正しいすべり方を教えてください。
- 本製品の高い位置から飛び降りたり、片側に体重をかけたり、揺らしたりしないでください。
- 本製品は一度に2人以上乗らないでください。破損し、思わぬ怪我につながるおそれがあります。
- すべり面の上で飛び跳ねたり、危険な遊び方はしないでください。

目次









■安全にご使用いただくために.....	2
■目次.....	3
■開梱と部品のご確認.....	4
■組立て方法.....	5
■ご使用前のチェックリスト.....	6
■折りたたみ方法.....	6
■お手入れ方法.....	7
■保管方法.....	7
■廃棄方法.....	7
■製品情報.....	7
■保証書.....	8

開梱と部品のご確認

組み立てる前に、下記のパーツと付属品が全て揃っているかをご確認下さい。不足している部品や、破損している部品がある場合は、販売店にご連絡下さい。

□取扱説明書／保証書(本書)×1

□本体パーツ

<p>①</p> 	<p>②</p> 	<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>階段パネルA</p>	<p>階段パネルB</p>	<p>サイドパネル(ロング)A</p>	<p>サイドパネル(ロング)B</p>
<p>⑤</p> 	<p>⑥</p> 	<p>⑦</p> 	<p>⑧</p> 
<p>サイドパネル(ショート)A</p>	<p>サイドパネル(ショート)B</p>	<p>サブスロープ</p>	<p>メインスロープ</p>
<p>⑨</p> 	<p>⑩</p> 	<p>⑪</p> 	<p>⑫</p> 
<p>ブラケット</p>	<p>階段ステップA×2</p>	<p>階段ステップB</p>	<p>ナットC×6</p>
<p>⑬</p> 	<p>⑭</p> 	<p>⑮</p> 	
<p>ナットA×12</p>	<p>ナットB×4</p>	<p>ナット回し</p>	


組立て方法



動画で解説
組立て方法

1


⑧メインスロープと⑦サブスロープをつなぎ合わせる。



2


③サイドパネル (ロング) Aと⑤(ショート) Aをつなぎ合わせ、⑬ナット **A** でスロープに固定する。

※固定には付属の⑮ナット回しを使用してください。




3

サイドパネル (ロング) と (ショート) の結合部に⑨ブラケットを挿入し、⑫ナット **C** で固定する。
※ナット **C** は手回しでカチカチと音が出るまで締めてください。




4

逆側も **2** と同様に、④サイドパネル (ロング) Bと⑥サイドパネル (ショート) Bをスロープに⑬ナット **A** で固定し、ブラケットをサイドパネル結合部に差し込み、⑫ナット **C** で固定する。




5

②階段パネルBをサイドパネル（B側）に⑭ナットBで固定する。



6


反対側から階段ステップを差し込み、ナットで固定する（上段=⑪階段ステップB+⑭ナットB、中段・下段=⑩階段ステップA+⑫ナットC）



7

逆側も同様に①階段パネルAをはめ込み⑭ナットBと⑫ナットCで固定する。

完成。





ご使用前のチェックリスト

■安全にご使用いただくにあたり、ご使用いただくたびに下記項目を確認してください。■

- 各ナットはしっかり締まっているか
- ガタツキがなく、安定しているか
- すべり台の上側とステップ上段の間に隙間がないか

折りたたみ方法



本体を逆さまにし、①ブラケットをおさえながら、②サブスローブを折りたたむ。③メインスローブを折りたたむ。

折りたたんだ状態で自立できます。

お手入れ方法

- 軽い汚れは柔らかい布などで、から拭きしてください。
- から拭きで落ちない汚れは、洗剤や研磨剤などは使わず、固く絞った布で水ぶきし、さらにはから拭きしてください。
※水洗い(丸洗い)や、熱湯消毒はしないでください。

保管方法


安全で乾燥した場所に保管し、直射日光や高温をさけてください。

廃棄方法

お住まいの各自治体の規定に従い処分、廃棄してください。

製品情報

《サイズ》



《材質》

サイドパネル/スロープ/ステップ：PE(ポリエチレン)
ボルト/ナット/ナット締め：ABS樹脂

《生産国》

中国

《安全規格》

EN(欧州安全規格)認証品

